

ПАСПОРТ ШАФА ГАЗОВА ДЛЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ГАЗУ ЕМ-S350 (квітень 2020р.)



1. Призначення

Шафа пластикова призначена для монтажу вузла редукування та/або лічильника газу для:

- індивідуальних будинків;
- громадських будівель;
- комунально-побутових об'єктів.


2. Характеристики

Шафа забезпечує можливість монтажу газових лічильників типу: G1.6; G2.5; G4.

Шафа виготовлена з високоякісного, вогнетривкого, самозатухаючого пластику, який відповідає гігієнічним вимогам (висновок СЕС №12.2-18-3/6491). Шафа стійка до ультрафіолетового і атмосферного впливу, з високою механічною міцністю, стійкою до агресивних хімічних речовин та механічних деформацій. Шафа має гладку поверхню, що перешкоджає осіданню бруду та підвищує стійкість до проникнення вологи та не потребує обслуговування. Для зручності огляду лічильного механізму лічильника, в шафі виконане віконце, яке захищене прозорим пластиком.

Двері встановлені на петлях, що дозволяють відкриватись під кутом до 180°, обладнані замком, наконечник шпильки замка виконаний у формі рівностороннього трикутника зі стороною 9 мм. Замок, ключ виготовлені з антикорозійного матеріалу. Ключ до замка дверей - це частина шафового обладнання.

3. Технічні характеристики




Зовнішні розміри(висота х ширина х глибина) - 485 х 350 х 195 мм,
колір шафи жовтий RAL 1021, вага шафи з аксесуарами - 3,8 кг

4. Монтаж / демонтаж


Шафа має бути встановлена на стіні будівлі. Монтаж повинен здійснюватися відповідно до умов, встановлених положеннями відповідних органів, що регулюють правові та організаційні питання у газовій сфері.

Шафа поставляється у розібраному вигляді для самостійного складання, після розпакування. Дотримуйтесь інструкцій нижче.


а) Встановлення дверки та нижньої пластини




б) Підготовка монтажної пластини




в) Встановлення хомута для труби




г) Встановлення пластини в газовій шафі



д) Встановлення кріплення для регулятора тиску газу чи труби



Встановіть кутник з скобою для кріплення регулятора чи труби та затягніть гайки, під якими потрібно встановити шайби. Не затягуйте тільки гвинт 2.



Після встановлення газового лічильника та регулятора (труби), зафіксувавши їхнє взаємне положення, затягніть гвинт 2.

5. Гарантія

Додається до кожної шафи або серії шаф.

6. Упаковка та транспорт

Шафи запаковуються у картонні коробки та постачаються на піддонах.

7. Інформація щодо імпортера та дистриб'ютора

Офіційний імпортер на території України є компанія:

ТОВ «ОВК БІЗНЕС ГРУП» 46006, Україна, м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 54
тел. +38 (0352) 42-42-92
www.ovkgroup.com.ua

Офіційний дистриб'ютор на території України є компанія:

ТОВ «БТК-Центр Комплект» 10001, Україна, м. Житомир, вул. Вокзальна, 23а, вул. Вітрука, 3
тел. : +38 (0412) 44-50-24
www.btk-center.com.ua

8. Інструкція з експлуатації

Шафа газова не потребує технічного обслуговування під час роботи. Технічне обслуговування та технічний огляд шафового обладнання слід проводити відповідно до вказівок відповідних інструкцій з експлуатації та законодавчих вимог.

9. Утилізація продукту



Упаковка та використаний виріб слід зберігати та утилізувати відповідно до діючих рекомендацій та вимог, викладених у відповідних правилах.

Для отримання більш детальної інформації про переробку цього товару зверніться до імпортера / дилера або до служб переробки відходів.